



اتصال آویز به سقف اصلی



نصب سازه نبشی تراز سقف



پس از اجرای شبکه، تایل های مورد نظر در داخل شبکه ها قرار داده می شود



فاصله بین پروفیل ها برحسب ابعاد شبکه مورد نظر اجرا می شود